

Гарантийные обязательства производителя и правила гарантийного обслуживания

Изготовитель гарантирует, что изделие, приобретенное Вами и обозначенное в гарантийном талоне (далее «Изделие»), является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества, безопасности.

1.Комплектность Изделия проверяется Покупателем при получении товара в присутствии Продавца. Послепродажные претензии по укомплектованности изделий не принимаются.

2.Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт Изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

3.Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если Изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия.
- Если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем.
- Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Продавцом.
- Если обнаружены следы хранения внутри мебели мокрых и влажных вещей, а также расслоение, растрескивание и разбухание деревянных деталей и частей изделия вследствие прямого попадания на них влаги.
- Если дефект появился в результате отсутствия периодического подтягивания резьбовых соединений по мере надобности.

4.Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Покупателем, а также повреждения, полученные вследствие превышения допустимой нагрузки на кресло.
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия едких веществ и жидкостей.
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Скрип кресла, каркаса кресла или отдельных частей кресла, механизмов или частей механизмов.

5.Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. Все поля, указанные в Гарантийном талоне обязательны к заполнению!

6.Гарантийный срок устанавливается в течение 12 месяцев. Продолжительность гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.

7.Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.

8.Гарантия на заменённые компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие.

9.Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный купленной продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.


10.Срок службы кресла 3 года.

Гарантийное обслуживание и ремонт: _____

 **EVERPROF®**

ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ultra T



EAC

Инструкция по эксплуатации и уходу за креслом.



- 1.** Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла.
- 2.** При сборке кресла проверяйте прочность конструкций и закрепляющих элементов.
- 3.** Эксплуатируйте кресло только в сухих отапливаемых помещениях.
- 4.** Не допускайте ударов по креслу и любых других видов экстремальных нагрузок.
- 5.** Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической нагрузки на них.
- 6.** Не рекомендуется сидеть на кресле более чем одному человеку, рекомендуемая максимальная нагрузка – 120 кг.
- 7.** Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами.
- 8.** Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло.
- 9.** Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева выше 50С°.
- 10.** Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями.
- 11.** Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ.
- 12.** Не используйте кресло как средство перевозки предметов.
- 13.** Не вставляйте ногами на сиденье стула или кресла, это может привести к падению и получению травмы.
- 14.** Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0С°.
- 15.** При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его эксплуатации спустя сутки после нахождения в помещении с комнатной температурой.
- 16.** Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и фиксирующих элементов кресла каждые 3 месяца.
- 17.** Для ухода за креслом рекомендуется использовать пылесос и/или сухую химчистку, при этом правильно выбирайте средства, не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие, не предназначенные для этих целей вещества.

<p>STEP 1</p> <p>Ролики (F) вставьте в крестовину (E). Газлифт (G) вставьте в отверстие крестовины...</p>		<p>STEP 2</p> <p>Механизм (C) закрепите на нижней части сиденья (B) с помощью винтов (H) с помощью винтов (H) с сиденьем (B) с помощью винтов (I)</p>		<p>STEP 3</p> <p>Вставьте накладки (J) в подлокотники (D).</p>		<p>FINISH</p>						
<p>STEP 4</p> <p>К сиденью (B) присоедините подлокотники (D) с помощью винтов (I).</p>	<p>STEP 4</p> <p>Наденьте кресло на газлифт (G).</p>	<p>BACKREST x1 A СПИНКА</p>	<p>MECHANISM x1 C МЕХАНИЗМ</p>	<p>DISK BASE x1 E КРЕСТОВИНА</p>	<p>CASTOR x5 F РОЛИКИ</p>	<p>GAS LIFT x1 G ГАЗЛИФТ</p>	<p>SCREW-A (18mm)x8 H</p>	<p>SCREW-B (25mm)x6 I</p>	<p>SPANNER x1</p>	<p>Внимание! Сначала наживите винты, потом прикручивайте!</p>	<p>JACK x1 D ПОДЛОКОТНИКИ</p>	<p>SILVER-COVER x2 J НАКЛАДКИ</p>
<p>ARMREST x2 D ПОДЛОКОТНИКИ</p>	<p>BACKREST x1 A СПИНКА</p>	<p>CUSHION x1 B СИДЕНЬЕ</p>	<p>MECHANISM x1 C МЕХАНИЗМ</p>	<p>DISK BASE x1 E КРЕСТОВИНА</p>	<p>CASTOR x5 F РОЛИКИ</p>	<p>GAS LIFT x1 G ГАЗЛИФТ</p>	<p>SCREW-A (18mm)x8 H</p>	<p>SCREW-B (25mm)x6 I</p>	<p>SPANNER x1</p>	<p>Внимание! Сначала наживите винты, потом прикручивайте!</p>	<p>JACK x1 D ПОДЛОКОТНИКИ</p>	<p>SILVER-COVER x2 J НАКЛАДКИ</p>

<p>✓</p> <p>СИДИТЕ НА ВСЕМ СИДЕНИИ</p>	<p>✗</p> <p>НЕ СИДИТЕ НА КРАЮ</p>	<p>✗</p> <p>КРЕСЛО НЕ РАССЧИТАНО ДЛЯ ДВОИХ ЛЮДЕЙ!</p>	<p>✗</p> <p>НЕ СТОЙТЕ НА КРЕСЛЕ</p>
<p>✓</p> <p>ВЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСПРЕДЕЛЕН НА ВСЕ СИДЕНЬЕ</p>	<p>✗</p> <p>НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СПИНКУ</p>	<p>✗</p> <p>НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СПИНКУ</p>	<p>✗</p> <p>НЕ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫЙ ВЕС</p>

Внимание!

- 1) Кожаные кресла имеют только рабочую поверхность из кожи (те части кресла, которые соприкасаются с телом), все остальные части кресла выполнены из кожзаменителя.
- 2) Некоторые новые кресла из упаковки могут иметь запах клея, так как это неотъемлемая часть производственного процесса. Запах уходит примерно на вторые сутки при проветриваемом помещении.
- 3) Кресла содержат мелкие детали. Отстраните детей от сборки кресел.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения об изделии

Продавец	
Изделие	
Модель	
Стоимость	
Дата продажи	
Телефоны	

Гарантийный срок изделия : 12 месяцев

Исправное изделие в полном комплекте, с Инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантийного ремонта, с правилами пользования изделием, его транспортировки и хранения ознакомлен и согласен. Подтверждаю, что в момент передачи изделие недостатков, не относящихся к скрытым, не имеет.

Подпись покупателя _____

Замена некачественного изделия на новое, производится только в случае невозможности ремонта. Гарантийный ремонт осуществляется в течение 21 дня со дня обращения.

Подпись продавца _____